

SkyLink

OG-AL-A-OUTLET



Használati utasítás



Használati utasítás

Termék:

Ez a termék egy adóból és egy aljzatvevőkészülekből áll.

Technikai adatok

Áramellátás: AC 220-240 V/50-60 Hz

Jeladó frekvencia: 433.92 MHz

Telepítés:

Telepítsen egy (1) x 12v (23A) akkumulátort a készülékbe.
Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor telepítése helyes.

Tulajdonságok:

- A konnektorok kézzel vagy a praktikus távirányítóval működtethetők.
- Külön be- és kikapcsolási funkció a távirányítóval.
- Könnyen használható és kezelhető.
Egy adóval több -aljzatvevő is párosítható.
- Az aljzatvevő áramszünet után is "kikapcsolt" üzemmódban marad, még akkor is, ha az áram újra a rendszerbe kerül.

Részletes leírás

Minden távezérelhető aljzat előre programozott, azonnal használható. a távadókészülék és a konnektor újra programozásához kérjük, kövesse az alábbi utasításokat.

- Csatlakoztassa a távirányítós aljzatot egy konnektorhoz, győződjön meg róla, hogy a hálózat árammal ellátott.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva az aljzatvevő jobb oldalán található szürke, tanulási gombot kb. 5 másodpercig, amíg a led villogni nem kezd.
- Engedje el a tanulási gombot, és nyomja meg az távirányító „On” gombját.
- A programozás akkor sikeres, amikor a led kijelző már nem villog, a távirányítható aljzat most már használatra kész. A távvezérlő beállítása csak egyszeri programozást igényel.

Elemcsere: győződjön meg arról, hogy az elem és az aljzat telepítése szilárd, biztonságos és helyes. Kizárólag beltéri használatra! A készüléket nedves és magas hőmérsékletű forrástól távol kell telepíteni. Ne használja a készüléket erős napsugárzásnak kitéve.